

طريقة إصلاح مشكل ظهور (---) على واجهة
الجهاز و عدم ظهور أي شيء في التلفاز
لأجهزة إكولينك Dynamo و
Technostar Bomba



1) أول مرحلة يجب القيام بها هو تحميل الفلاش المناسب لجهازك

2) تانيا قم بتغيير إسم الفلاش إلى هذا الإسم flash.bin و ضع هذا الملف داخل مفتاح USB و ليس من الضروري أن تكون USB فارغة.

3) ثالثا إربط مفتاح USB مع جهاز الإستقبال الخاص بك و قم بفصل الكهرباء عن الجهاز .

4) رابعا و أخيرا قم بإيصال الجهاز بالكهرباء و مباشرة بعد ذلك ابدأ بالضغط على الزر Menu

مرتين في الريموت كونترول و سوف يبدء الجهاز
في تحميل التحديث من مفتاح USB.

Usb upgrade! Do not power off!



ملاحظة مهمة : يرجى عدم فصل الجهاز عن
الكهرباء أثناء عملية التحديث ، بعد ذلك الجهاز
سوف يعيد تشغيل نفسه .



