

Solution du problème de démarrage (----) pour ECHOLINK SHAOLIN PRO en utilisant la clé usb



- 1) Téléchargez la mise à jour correspondante à votre récepteur Shaolin à partir des sites suivants <https://www.echolinkhd.com> ou <https://www.siteflash.info>
- 2) Renommez le nom de fichier de la mise à jour en 'Rom.bin' ,puis copiez-le sur une clé usb
- 3) Eteignez le récepteur en débranchant le câble électrique , ensuite , branchez votre clé usb au récepteur et rallumez-le tout en appuyant 2 à 3 fois sur le bouton 'Marche/Arret' de la télécommande

*Bouton 'Marche/Arret'
de la télécommande*



Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour. Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de manière normale

