

# شرح كيفية تشغيل SAT 2 IP لجهاز ECHOLINK FEMTO ONE

ملاحظة مهمة: للاستفادة من هذه الخاصية  
على جهازك، يجب أن يكون اشتراك Apollo  
ساري المفعول .

(1) قم بتوصيل جهازك بالإنترنت ، تم اضغط على زر Menu لدخول  
إلى الواجهة الرئيسية



## (2) إذهب إلى 'Paramètres'



## (3) اضغط على 'Réglage du Système'



## (4) تأكد من أن خاصية DVB To IPTV مفعلة



## (5) اختر جودة الصورة التي تريد أو اتركها أوتوماتيك



الآن ما عليك سوى الاستمتاع بمشاهدة قنواتك المفضلة على الأقمار  
الصناعية بخاصية SAT 2 IP



إلى اللقاء في تدوينات اخرى