

حل مشكل البوت باستخدام USB
لأجهزة إكولينك زين

ECHOLINK ZEN

ECHOLINK ZEN PLUS

ECHOLINK ZEN LITE

ECHOLINK ZEN 2

ECHOLINK ZEN LITE 2

ECHOLINK ZEN 3

ECHOLINK ZEN 4

ECHOLINK ZEN 5

في هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة حل مشكل البوت BOOT باستعمال الفلاشة لجهاز إكولينك زين 2 و يمكنك إتباع نفس الطريقة بالنسبة لأجهزة زين الأخرى و هذا في مدة وجيزة لا تتجاوز دقيقتين عبر حل سهل و فعال , لإصلاح هذا المشكل الذي يمكن أن يقع بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى , يرجى إتباع الخطوات التالية:

1) أول شيء هو الذهاب إلى موقع التحديثات الرسمي الخاص بشركة إكولينك و تحميل التحديث المناسب لجهازك.

رابط الموقع هو كالتالي

<https://echolinkhd.com>

أو

<https://siteflash.info>

2) بعد تحميل التحديث ، قم بتغيير إسمه إلى GxRom.bin تم ضعه على الفلاشة USB



3) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك تم أعد تشغيله ، بعد ذلك قم بالضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل/الإطفاء إء كنت تستخدم ريموت كـنترول أو الضغط مرة واحدة على نفس الزر و لكن هذه المرة إء كنت تستخدم زر التشغيل/الإطفاء الخاص بالجهاز.

زر التشغيل/الإطفاء
الخاص بالجهاز



زر التشغيل/الإطفاء
الخاص بريموت كـنترول



بمجرد ما تظهر كلمة Upgrade في شاشة جهازك قم بإزالة أصبعك على زر التشغيل/الإطفاء ، بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث , في هذه المرحلة ما عليك سوى الإنتظار حتى إكتمال التحديث و الحرص على أن ألا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء .

ECHOLINK ZEN 2



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة