Comment Sauvegarder la liste des chaines sur une clé usb pour le récepteur ECHOLINK PRIME

1) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



2) Branchez votre clé usb avec le récepteur, puis appuyez sur '**USB MANAGER'**

● 18Celsius Casablanca _{Nuages □□couvert}				■ 00:16
Apollo5	🕒 YouTube	ΙΡΤΥ		Radio
RSS RSS	Quran	Stalker	X TREAM	
Update				
Paramètres				
USB Manager	}) System	Réglage du OSE	CHMax Setting	Contrôle Parenti
Réglage de la co	3 G	🔶 WiFi	Paramettre IP	(Nenu du Patch

3) Appuyez sur ' USB '



 4) Vous avez maintenant la possibilité d'exporter votre liste de chaines à la clé usb en appuyant sur le bouton jaune



5) Sélectionnez ' Upload Channel to Usb '



6) Veuillez nommer cette liste de chaînes, puis confirmez en appuyant sur 'Oui'.



Votre liste de chaine est sauvegardée sur la clé usb avec succès



Nous espérons que cet article sera utile