شرح كيفية البحث عن القنوات بتردد واحد لجهاز ECHOLINK PRIME

1) إضغط على زر ′**Menu**` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إضغط على '**Installation**'

2as 16Celsius Cas	ablanca elques nuages			■ 18:49
🛠 DVB Menu				
Chaines	Installation	C Temps		
Y Apps		 		
Apollo5	D YouTube		C Weather	Radio
RSS RSS	Quran	Stalker	X TREAM	
Update				
•• =				

كود أو رمز المرور هو أربع أصفار '0000

16°C Casab Few cl	lanca ouds			■ 17:25
🗱 DVB Menu				
Chaines	Installation	C Temps		
🌱 Apps		Mode passe		
Apollo5	🗾 You	S'il vous plaît entrée le P	IN Weather	Radio
RSS RSS	 و	Stalker	X TREAM	
Update				
-				

3) أدخل إلى **'Réglage d'antennes'**

Installation				
~	Satellite	< Nilesat (7W)		
Réglage d'antennes	Transponder	12034/H/27500/5/6		
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB		
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V		
Boldar B doine	22KHz	Automatique		
	DiSEqC1.0	LNB4		
	DiSEqC1.1	Non		
	Moteur	Non		
	Mode Scan	Toutes les Chaînes		
	Intensité	97% Qualité 72%		
	Renommer Program Error	ok Liste Pop-up ↔ Changer les parametres Sortir		

4) إختر إسم القمر الذي ترغب فيه

S Installation		
	Satellite	< Nilesat (7W) >
Réglage d'antennes	Transponder	1 Nilesat (7W)
Installation USALS	Type du LNB	2 Hispasat (30W)
	Alimentation du LNB	3 Badr (26E)
Défaut D'usine	22KHz	4 Hotbird (13E)
		5 Astra1 (19.2E)
	Disequit.0	6 Eutelsat 3C (3E)
	DiSEqC1.1	Non
	Moteur	Non
	Mode Scan	Toutes les Chaînes
	Intensité 97%	22% Qualité
	📕 Ajouter 📃 Déplacer	🔲 Supprimer 🛛 🔲 Renommer
	🔉 🗰 Selectionner 🔹 PAGE Haut B	as 📑 Program Error 📑 Annuler

5) إدا كنت تتوفر على Switch LNB فيجب عليك الدخول إلى DiseqcC1.0 ، تم اختيار رقم LNB الخاص بالقمر. و إدا كنت تتوفر على قمر واحد فلا داعي لتفعيلها

S Installation	Satellite	Nilesat (7W)		
Réglage d'antennes	Transponder	10727/H/27500/7/8		
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB		
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V		
	22KHz	Automatique		
	DiSEqC1.0	< LNB4 >		
	DiSEqC1.1	Non		
	Moteur	LNB1		
	Mode Scan	LNB2		
	Intensité	97% Burst A		
	ок Selectionner 🔹 РАС	GE Haut Bas 🗢 Program Error 🕨 Annuler		

6) إضغط على '**Transpondeur**' تم إختر التردد الدي تريد

📡 Installation	Satellite	Nilesat (7W)		
Réglage d'antennes	Transponder	< 11475/V/27500/3/4 >		
Installation USALS Défaut D'usine	Type du LNB Alimentation du LNB 22KHz DiSEqC1.0 DiSEqC1.1 Moteur Mode Scan	31 11392 V 27500 Automa 32 11411 H 30000 3/4 33 11430 V 27500 7/8 34 11449 H 27500 5/6 35 11471 V 27500 Automa 36 11475 V 27500 3/4 Non Toutes les Chaînes		
	Intensité	98% Qualité 72%		
	PAGE Haut Bas	Program Error → Annuler		

7) إدهب إلى آخر سطر تم إختر ′ **Cherche Tp** ' بعد دلك إضغط على زر **OK** بالريموت كنترول لبدء البحت.

S Installation			
~	Recherche avancer	<	Chercher TP >
Réglage d'antennes			
Installation USALS			
Défaut D'usine			
	Interneité		A 7 20/
	Intensite		72%
	ok Recherche avancer	•	Changer les parametres
	Program Error		Sortir

مبروك عليك تم إلتقاط القنوات بنجاح



إلى اللقاء في تدوينات اخرى