Comment faire une recherche des chaines par fréquence pour le récepteur ECHOLINK PRIME

 Sur la télécommande, Appuyez sur le bouton
 Menu' pour accéder à l'interface principale du récepteur



2) Appuyez sur ' Installation '



Tapez le code par défaut quatre zéro

16°C Casablan Few cloud	ca ds			画 17:25
Chaines	Installation	Temps		
Y Apps	1	Mode passe		
Apollo5	Vou You	us plaît entrée le PIN	Weather	Radio
RSS RSS	Quran		REAM	
Update				
~ =				

3) Appuyez sur ' **Réglage d'antennes** '

S Installation		
	Satellite	< Nilesat (7W)
Réglage d'antennes	Transponder	12034/H/27500/5/6
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V
Boldat B doine	22KHz	Automatique
	DiSEqC1.0	LNB4
	DiSEqC1.1	Non
	Moteur	Non
	Mode Scan	Toutes les Chaînes
	Intensité	97% Qualité 72%
	 Ajouter Renommer Program Error 	Déplacer Supprimer Liste Pop-up ◆ Changer les parametres Sortir

4) Appuyez sur **Satellite**', puis sélectionnez le satellite de votre choix

S Installation						
~	Satellite	<		Nilesat (7W)		>
Réglage d'antennes	Transponder		1	Nilesat (7W)		
Installation USALS	Type du LNB Alimentation du LNB 22KHz DiSEqC1.0 DiSEqC1.1 Moteur Mode Scan		2	Hispasat (30W)		
			3	Badr (26E)		
Défaut D'usine			4	Hotbird (13E)		
			5	Astra1 (19.2E)		
			6	Eutelsat 3C (3E)		
				NON		
				Non		
				Toutes les Chaîn	es	
	Intensité	97%	Qu	alité	72	2%
	Ajouter Déplacer			Supprimer	📃 Renomn	ner
	ok Selectionner 🔹 PAGE H	laut Bas	s	Program Error	🔸 Annule	r

5) Si vous utilisez un Switch LNB, veuillez appuyer sur "**DiSEqC 1.0**" et sélectionner le numéro LNB correspondant à votre satellite.

Ce n'est pas nécessaire de l'activer si vous utilisez qu'un seul satellite.

S Installation	Satellite	Nilesat (7W)		
Réglage d'antennes	Transponder	10727/H/27500/7/8		
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB 13V/18V		
Défaut D'usine	Alimentation du LNB			
Boldat B donio	22KHz	Automatique		
	DiSEqC1.0	< LNB4 >		
	DiSEqC1.1	Non		
	Moteur	LNB1		
	Mode Scan	LNB2		
	Intensité	97% Burst A		
	ок Selectionner 🔹 PAGE	Haut Bas 🗣 Program Error 🛏 Annuler		

6) Appuyez sur ' **Transpondeur** ', sélectionnez la fréquence de votre choix, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

📡 Installation	C etellite		
	Satellite	Nilesat (700)	
Réglage d'antennes	Transponder	< 11475/V/27500/3	3/4 >
Installation USALS	Type du LNB	31 11392 V 27500 /	Automa
	Alimentation du LNB	32 11411 H 30000 3	3/4
Deraut D usine	22KHz	33 11430 V 27500	7/8
	DiSEaC1.0	34 11449 H 27500	5/6
		35 11471 V 27500 /	Automa
	DISEqC1.1	36 11475 V 27500 3	3/4
	Moteur	Non	
	Mode Scan	Toutes les Chaîn	es
	Intensité	98% Qualité	72%
			diter
	Effacer tous PAGE Haut Bas	Program Error	Annuler

 7) Allez à la dernière ligne, choisissez ` Chercher
 TP `, puis appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche des chaines

S Installation			
	Recherche avancer	<	Chercher TP >
Réglage d'antennes			
Installation USALS			
Défaut D'usine			
	Intensité	98% Qualité	72%
	ok Recherche avancer	•	Changer les parametres
	♦ Program Error	•	Sortir

Félicitations, la recherche des chaînes a été effectuée avec succès.

Toutes les chaines	
00341 Athaqafia	
00342 Al Maghribia	
00343 Assadissa	
00344 Tamazight	
00345 Al Aoula Inter	
00346 Laayoune TV	
00347 One TV н⊒	
00348 Al Aoula Inter HD Ha	
00349 Laayoune TV HD 🛛 🗖	
00350 Arryadia HD 🛛 🛏	
SAT Nilesat TP 11475 , V , 27500 , 3/	
Trier par Chaines TP AZ	
FIND Trouver	