Comment fonctionner le serveur Cccam sur ECHOLINK ATOMO 2

Connectez votre récepteur à internet , puis appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



Appuyez sur `**NETWORK SETTING**'



Appuyez sur ' Serveur '

	Expansion	
	Paramettre IP	
	VPN	
	QR Code	
	Serveur	
- 1 t		
	▼ 02/02 ▲	

Choisissez le serveur Cccam, puis saisissez les données du serveur

	Server Setting			
IP/URL	<	4 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name		test		
Mode passe				
Type du Serveur		cccam		
Confirmer		Oui		
Serveurs connectés : 1	Déconnecter			
Supprimer	Activer serve	ur	F1 Défault	

Appuyez sur le bouton vert pour activer le serveur

	Server Setting		
IP/URL	< 4 - *****	· >	
TCP Port	*****		
User Name	test		
Mode passe	*********	***	
Type du Serveur	< cccam	>	
Confirmer	Oui		
0			
Serveurs connectes : 0			
Supprimer	Désactiver Serveur	F1 Défault	

Félicitation le serveur a été activé avec succés Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion de vos chaînes préférées