# شرح كيفية تشغيل سرفير السيسكام على جهاز ECHOLINK ATOMO 2

إضغط على زر MENU لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



#### تم إدهب إلى 'NETWORK SETTING



#### إضغط على **' Serveur** '

Paramettre IP	
QR Code	
✓ 02/02 ▲	

### قم بإختيار سرفير السيسكام تم أدخل معلومات السرفر

	Server Setting			
IP/URL	<	4 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name		test		
Mode passe				
Type du Serveur		cccam		
Confirmer		Oui		
Serveurs connectés : 1	Déconnecter			
Supprimer	Activer serveur		F1 Défault	

## إضغط على الزر الأخضر لتفعيله

	Server Setting			
IP/URL	<	4 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name		test		
Mode passe	***	******		
Type du Serveur	<	cccam	>	
Confirmer		Oui		
Serveurs connectés : 0				
Supprimer	Désactiver Serveur		F1 Défault	

مبروك عليك تم تفعيل السرفر الأن يمكنك الإسـتمتاع بمشـاهدة قنواتك المفضلة

إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإدن الله