Procédure pour activer le serveur iks sur ECHOLINK ATOMO 2

Avant d'essayer de connecter le serveur, assurez-vous que votre récepteur est bien connecté à internet

1) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande



2) Choisissez ' Network Setting '



3) Appuyez sur ' Serveur '

| - | ← Expansion ↔ | |
|---|----------------|--|
| | Paramettre IP | |
| | VPN QR Code | |
| | Serveur | |
| | v 02/02 ▲ | |

4) Sur la télécommande, Appuyez sur le bouton vert

| Server Setting | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------|--|--|
| | IP/URL | | < | 40 - ***** | > | | |
| | TCP Port | | | ***** | | | |
| | Type du Serveur | | | ApolloPro.IM.143 | | | |
| | Confirmer | | | Oui | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Serveure connectée | 0 | | | | | |
| | Serveurs connectes. | . 0 | | | | | |
| | Supprimer | Activer serveur | | [SAT] Packages | F1 Défault | | |

Le serveur a été activé avec succès

