شرح كيفية إضافة قمر جديد للائحة الأقمار لجهاز ECHOLINK ATOMO 2

أول شيء هو الدهاب إلى القائمة الرئيسية للجهاز بالضغط على زر Menu في ريموت كنترول



إدهب إلى خانة 'التركيب'



تم إضغط على 'بيانات الهوائي '



إختر الخيار الأول تم إضبغط على الزر الأحمر في ريموت كنترول

القمر الصناعي	✓ Nilesat (7W) >	
التردد	11095/H/27500/7/8	
اللاقط	عالمي	
طاقة LNB	13V/18V	
22KHz	اتوماتيكي	
DiSEqC1.0	لا	
DiSEqC1.1	LNB2	
المحرك	لا	
92%	نه عبة الشارة	70%

أدخل الدرجة التي يتواجد بها القمر تم اضغط على الزرOK

القمر الصناعي	<	Nilesat (7W)	>
التر دد	تېكى	11054/H/275/اتو ما	500
<u>ل</u>	ضافة قمر صناعي	1	
L L			
زاوية القمر 2	j	000.0	
اتجاه القمر 🛛		شرق	
الحزمة ا		Ku	
المحرك		لا	

	بيانات الهوائى-	
القمر الصناعي	≪ Ku_NEW SAT (11.1E) >	
التردد	91 Thor 5/6 (0.8W)	
اللاقط	92 C_AsiaSat 7 (105.5E)	
طاقة LNB	93 Vinasat1/JCSAT (132E)	
22KHz	94 Telstar 18 (138E)	
DiSEqC1.0	95 ECHOLINK (11.1E)	
DiSEqC1.1	96 Ku_NEW SAT (11.1E)	
المحرك	Ч	
فوة الإشارة	0% نوعية الشارة 92%	

القمر الصناعي	Ku_NEW SAT (11.1	E)>
التردد	لا يوجد تردد	
اللاقط	عالمي	
طافَة LNB	13V/18V	
22KHz	اتوماتيكي	
DiSEqC1.0	لا	
DiSEqC1.1	لا	
المحرك	У	
92% قوة الاشارة	نوعية الشارة	0%

لتعديل إسم القمر يمكنك الضغط على الزر الأزرق

1	بيانات الهواني ↔	
ي دد لط 2	اکولینک ۱ ب ت ث ج ح خ د عادی د ر ز س ش ص ض ط حروف صغیرہ ظ ع غ ف ق ف ل م رجوع	
ے ال الاشار 5	ن ه و ي ق ا ع و موافق عن - و ي ق ا ع و موافق عن - موافق نقل التركيز ج حذف الكل ٢٩ اللغة [SUB] موافق ر رجوع حروف صغيره اجنبي	0%
اضافة (قائمة منبثقة OK	اعادة تسمية 🔵 حذف 🥚 نقل 🔴 خروج EXIT حرك المؤشر ≑ تغيير الاعدادات 🕩	تم التسجيل (REC

	القمر الصناعي	<	اكولينك (11.1E)	>	
	التردد		لا يوجد تردد		
	اللاقط		عالمي		
	طافة LNB		13V/18V		
	22KHz		اتوماتيكي		
	DiSEqC1.0		У		
	DiSEqC1.1		Ч		
	المحرك		لا		
الاشارة	92%	شار ة	نه عبة اا	0%	

إلى اللقاء في تدوينات اخرى