Comment ajouter un nouveau satellite pour ECHOLINK ATOMO 2

1) Sur la télécommande, Appuyez sur le bouton '**Menu**'



2) Sélectionnez 'Installation'



3) Appuyez sur ' Réglage d'antennes '



4) Sélectionnez la 1ére ligne et appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande

Satellite	✓ Nilesat (7W) >
Transponder	11095/H/27500/7/8
Type du LNB	Type du LNB
Alimentation du LNB	13V/18V
22KHz	Automatique
DiSEqC1.0	Non
DiSEqC1.1	LNB2
Moteur	Non
Intensité 92%	Qualité 70



Ajoutez la position du satellite souhaitée puis cliquez sur le bouton ok de votre télécommande

Satellite	<pre>Ku_NEW SAT (11.1E)></pre>	
Transponder	91 Thor 5/6 (0.8W)	
Type du LNB	92 C_AsiaSat 7 (105.5E)	
Alimentation du LNB	93 Vinasat1/JCSAT (132E)	
22KHz	94 Telstar 18 (138E)	
DiSEqC1.0	95 Ku_NEW SAT (11.1E)	
DiSEqC1.1	1	
Moteur	Non	
	Qualité 0%	

Vous pouvez changer le nom de satellite via le bouton bleu de votre télécommande

	ECHOLINK						Ŀ				
	Etendre	A	В	С	D	Е	F	G	Н	Π	
	Majuscule éteint			K	L	Μ	N	0	Ρ		
	Arriere	Q	R	S	Т	U	V	W	Х		
	Oui	Y	Ζ				-				
	Sauvegarder	!	@	#	\$	%	^	&		н	
	[SUB] Language	F1	Effa	icer t	ous	¢	Filn	n FO	cus	μ	
Inte	🛑 Etendre 🛛 🔵 N	lajusc	ule	étein	t (<mark>)</mark> Ar	riere	۰	Oui	0%	

Félicitions, Votre nouveau satellite a été ajouté

