

 ٤ قم بتحميل آخر تحديث للجهاز من موقع التحديثات www.echolinkhd.com

2) قم بوضع التحديث بـالفلاشـة USB و بعد دلك ايصالها مع الجهاز

3) إضغط على الزر '**Menu**' الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



<sup>′</sup> Network Setting إدهب إلى خانة'(4



	5) أدخل إلى ` <b>USB</b> '	
	USB	
	PVR PRO	
	3G	
and the	WiFi	- Carrier
	▼ 01/02 ▲	

## 6) إختر التحديت الخاص بالجهاز تم إضغط على الزر 'ОК'

			«> U	SB ⇔—			
	الکل (Mnt/uda1/ECHOL	کی نیست INK ATOMO	الإفادم 2_V1.10.8	رسيد 193_20231020	تعمور المبور D.bin	<b>البرنامج</b>	
	ECHOLINK A	ГОМО 2_1	V1.1 BIN	7.7 M 2	023-11-13	16:38:4	
اداة 🔴	ع المعرض 🥚	نو	سحب 😑	جيل 🔵	عداد ات التس	1] 1	التفاصيل [NFO



ملاحضة هامة : إحرص على أن لا يتم فصل الكهرباء على الجهاز أتناء التحديت

سحب 😑

التفاصيل [INFO] إعداد ات التسجيل 🔵

أداة 🔴

نوع العرض 😑

بعد إنتهاء التحديت ، الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح

إلى اللقاء في تدوينات اخرى