شرح كيفية تشغيل SAT 2 IP Echolink ATOMO 2

ملاحضة مهمة : يجب أن يكون تطبيق أبولو ساري المفعول حتى تعمل معك خاصية SAT 2 IP

1) قم بإيصال جهازك بالإنترنت ، بعد دلك إضغط على زر MENU لدخول إلى الواجهة الرئسية المعارك بالإنترنت ، المعان المعاز



2) إدهب إلى**' إعدادات '**تم إضغط على' **ضبط النظام '**



	ضبط النظام	
	OSD ضبط	
	HDMI CEC	
and the	إعداد CHMax	
	▼ 01/02 ▲	

3) قم بتفعيل الخاصية كما في الصورة

1000 18 N 1 1					
فنيار المحطه تلقانى	\$)		ايفاف		
يا من قائمة القنوات	الخروج تلقاني		ايقاف		
قائمة اخر قنوات			تشغيل		
ءة الواجهة الأمامية	اضا		5		
Channel name	auto update		تشغيل		
Load M3U file	mode		ايقاف		
Network auto u	update		ايقاف		
DVB to IPTV		<	تشغيل	>	
DVB to IPTV F	Resolution		Low		
	▼ 02/03	3 🔺			

4) إختر جودة الصورة التي تريد أو أتركها أوتوماتيك

اختيار المحطه تلقانى		ايقاف		
الخروج تلقائيا من قائمة القنوات		ايقاف		
قائمة اخر قنوات		تشىغىل		
اضاءة الواجهة الأمامية		5		
Channel name auto update		تشغيل		
Load M3U file mode		ايقاف		
Network auto update		ايقاف		
DVB to IPTV		تشغيل		
DVB to IPTV Resolution	<	High	>	
▼ 02/03	3 🔺			

اختيار المحطه تلقاني	ايقاف	
الخروج تلقانيا من قانمة القنوات	ايقاف	
قائمة اخر قنوات	تشغيل	
اضاءة الواجهة الأمامية	5	
Channel name auto update	تشغيل	
Load M3U file mode	ايقاف	
Network auto update	ايقاف	
DVB to IPTV	تشغيل	
DVB to IPTV Resolution	< اتوماتيكي >	
▼ 02/03	3 🔺	

الآن يمكنك الذهاب إلى القمر الصناعي الدي تريد والاسـتمتاع بمشـاهدة قنوات الرياضة، أفلامِ، مسـلسـلات، إلخ ...



