Comment activer le serveur Canal sur les récepteurs

> ECHOLINK BRAVO ECHOLINK BRAVO MINI ECHOLINK BRAVO BT ECHOLINK BRAVO MAX

1) Avant d'essayer de connecter le serveur, assurez-vous que votre récepteur est bien connecté à internet.

 Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur.



3) Appuyez sur '**Expansion**'



4)

Appuyez sur 'Server'



5) Sélectionnez le serveur 'Canal' puis cliquez sur OK de votre télécommande , vous pouvez utiliser les flèches droite ou gauche pour passer d'un serveur à un autre

Pro	otocol			
	Protocol Type	4	CANAL	•
	OK Enter			

6) Appuyez sur 'Connect' pour activer le serveur

111			
	User ID		
	Customer	TR_CANAL	
	Model	TR_G605S	
	Expired Date		
	Server	✓ F	×
	connect failed !		
	Status : LinkOff		

7) Cliquez sur OK pour confirmer l'activation

JANAL					
Liser ID				4 F0987	
Oserit		Message		A1	
Custom	er	11111111		AL	
Model				ōS	
Expired	Date	Are you sure to	connect server?		
Server		Cancel	ОК		•
connec	failed !				
Status	LinkOff				
	6	Disable Server	Recharge		onnect

Félicitation, le serveur a été activé avec succès

- 11	mm					
User ID						
	Customer		TR_CANAL			
	Model		TF	R_G605S		
	Expired Date		30/07/2025			
	Server		•	F	×	
	Status : LinkOr					
	Status : LinkOr	Disable Server	Recharg	e	Connec	t

Profitez de regarder vos chaines préférées



Nous espérons que cet article sera utile