# Comment ajouter un nouveau satellite sur les récepteurs

ECHOLINK BRAVO ECHOLINK BRAVO MINI ECHOLINK BRAVO BT ECHOLINK BRAVO MAX

1) Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



### 2) Appuyez sur 'Installation'



#### 3) Appuyez sur 'Satellite List'



## 4) Appuyez sur le bouton vert de votre télécommande pour ajouter un nouveau satellite

Sa	atellit	e List			
		SAT Name	Longitude	Direction	
	1	Nilesat	7.0	W	
	2	Astra 1	19.2	E	
	3	Badr 4/5/6	26.0	E	
	4	Thor	1.0	W	
	5	Hispasat	30.0	W	
	6	Eutelsat 21A	21.6	E	
	7	Eutelsat 5	5.0	W	
S	trength				76%
Q	uality				0%
		Delete Add All Info Anto	enna 🔤	) Search Super Search	

5) Tapez le degré du satellite souhaité, puis cliquez sur '**Save**' pour confirmer.

Sate	llite L	₋ist					
	SA	T Nam	е	Lor	ngitude	Dire	ction
	1 Ni 2 As	les stra	١dd				V E
	3 Ba	adr	Name Longitude		hotbird		ŧ
	5 Hi	spa	Direction	٩	E	٠	v
	6 Ei	itel			Caus		1 <sup>E</sup>
	7 Eu				Save		V
Streng	ith						53%
Quality	/						0%

Satellite List			
SAT Name	Longitude	Direction	
85 hotbird	13.0	E	
Strength			0%

## Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès

Satellite LNB Power LNB Frequency 22K DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.1 TP Start Search Strength Quality	Satellite           81         Intelsat 707(53.0W)           82         Intelsat 21(58.0W)           83         Amazonas(61.0W)           84         Chinas6b_C(115.5E)           85         hotbird(13.0E)	rird(13.0E) 1 50/5750) f f f s f v E id	<ul> <li></li></ul>
---	---	---	---------------------