شرح كيفية تشغيل سرفير السيسكام لأجهزة

ECHOLINK BRAVO ECHOLINK BRAVO MINI ECHOLINK BRAVO BT ECHOLINK BRAVO MAX

1) إضغط على زر`**Menu**′ الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إضغط على **'Expansion**



3) إضغط على **'Server'**



4) إختر سرفير السيسكام ، تم إضغط على الزر OK

Protocol		
Protocol Type	 CCCAM	•
ok Enter		

5) أدخل المعلومات الخاصة بالسيرفر (URL , Port , User Name et Password)

	Service Name		•	Server-1		۶.
	Server Domain			****		
	Server Port			****		
	User ID			****		
	User PW			****		
	connect failed !					
	Status : LinkOf	f				
Dele	ete	Disable Server	🔘 Save		Conn	nect

6) بعد إدخال معلومات السيرفر ، الآن اضغط على **'Connect**'و دلك بالضغط على الزر الأزرق بالريموت كونترول

Service	Name	•	Server-1	•
Server D	omain		****	
Server F	Port		****	
User ID			****	
User PW	1		****	
connect	failed !			
Status :	LinkOff			
Delete	Disable Server	Save		onnect

7) إضغط على OK لتأكيد.

Service	e Name			1	Þ	
Server	Domain	Message				
Server	Port					
User II	D	Are you sure to	connect 1th server?			
User F	w	Cancel	ОК			
connec	t failed !					
Statue	LinkOff					

انتظر قليلا حتى يتم تفعيل السيرفر

CC	CAM				
	Service Name	4	Server-1	÷	
	Server Domain		****		
	Server Port		****		
	User ID		****		
	User PW		****		
	Connecting to server,	please wait			
	Status : Linking				
🔘 De	lete 💿 Dis	able Server 🛛 🧔	Save	Connect	

مبروك عليك تم تفعيل السيرفر

	Status : LinkO					
	connect succe					
	User PW			****		
	User ID			****		
	Server Port			****		
	Server Domain	1		****		
	Service Name		•	Server-1	۲	
CC	CAM					

الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قنواتك المفضلة



إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإذن الله