Comment fonctionner le serveur CCCAM sur les récepteurs

> ECHOLINK BRAVO ECHOLINK BRAVO MINI ECHOLINK BRAVO BT ECHOLINK BRAVO MAX

 Sur la télécommande, appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Expansion'



3) Appuyez sur **'Server'**



4) Veuillez choisir le serveur 'Cccam', puis appuyez sur le bouton OK de votre télécommande

| Proto | ocol | | | |
|-------|-------------|---|-------|---|
| Pi | otocol Type | 4 | CCCAM | • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OK | Enter | | | |

5) Tapez les données de votre serveur (Url , Port , User Name et Password)

| Service | Name | 4 | Server-1 | • | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-----|
| Server [| Domain | | **** | | |
| Server F | Port | | **** | | |
| User ID | | | **** | | |
| User PV | V | | **** | | |
| | | | | | |
| connect | failed ! | | | | |
| Status : | LinkOff | | | | |
| Delete | Disable Server | 🔘 Save | | 📀 Conne | ect |

6) Appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande pour connecter votre serveur cccam

| Service Na | ame | Server-1 | ۶. |
|-------------|--------|------------------------------|----|
| Server Do | main | **** | |
| Server Po | rt | **** | |
| User ID | | **** | |
| User PW | | **** | |
| | | | |
| connect fa | iled ! | | |
| Status : Li | nkOff | | |

7) Cliquez sur OK pour confirmer

| CCCAIN | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|---|--|
| Service Na | me | 1 | ۲ | |
| Server Dor | main Message | | | |
| Server Por | t | | | |
| User ID | Are you sure to | connect 1th server? | | |
| User PW | Cancel | ОК | | |
| | | | | |
| connect fa | iled ! | | | |
| Status : Lir | nkOff | | | |

Veuillez patienter quelques secondes jusqu'à l'activation du serveur Cccam

| | unn | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|---------|--------|
| | Service Name | ۰ Se | erver-1 | Þ |
| | Server Domain | | **** | |
| | Server Port | | **** | |
| | User ID | | **** | |
| | User PW | | **** | |
| | | | | |
| | Connecting to server, please wa | it | | |
| | Status : Linking | | | |
| 🔵 Del | lete 💿 Disable Serve | er 🜔 Save | 🔘 C c | onnect |

Félicitation le serveur a été activé avec succès

| Status : I | LinkOn | | | | |
|------------|-----------|---|----------|---|--|
| connect | success 1 | | | | |
| User PW | 1 | | **** | | |
| User ID | | | **** | | |
| Server P | ort | | **** | | |
| Server D | omain | | **** | | |
| Service I | Name | • | Server-1 | ۲ | |
| CCCAM | | | | | |

Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion de vos chaînes préférées



Nous espérons que cet article sera utile