Comment ajouter le serveur Cccam sur le récepteur

ECHOLINK ATOMO 4K

Connectez votre récepteur à l'internet
Allez au Menu principal du récepteur
Cliquez sur " Network Setting "



4) Appuyez sur " Server "



5) Sélectionnez le serveur Cccam dans le server Type

Server Setting						
IP/URL	< 1 - ***** >					
TCP Port	*****					
DES Key	******					
User Name						
Password	******					
Server Type	< NewCS/Mgcamd/Gscam >					
Confirm	ОК					
Connected Servers : 0						
Delete Disable Server	F1 Default					

6) Mettez les informations de votre serveur Cccam (URL / Port / User / Password) puis cliquez sur le bouton ok

	Server Setting			
IP/URL	<	1 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name				
Password		*****		
Server Type		cccam		
Confirm		ОК		
Connected Servers : 0				
Delete Disable Server	F1 Default			

	Server Setting			
IP/URL	<	1 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name		34658642		
Password		****		
Server Type	<	cccam	>	
Confirm		ОК		
Connected Servers : 1 Connected				
Delete Disable Server (F1 Default			

Félicitation votre serveur est bien activé

Nous espérons que cet article sera utile

Merci de votre attention