

# **ECHOLINK ZEN**

## **ECHOLINK ZEN LITE**

## **ECHOLINK ZEN PLUS**

## نضغط على الزر MENU



## ثم نذهب الى خانة Configuration de Réseau



### ثم نضغط على Configuration du serveur



### ملاحظة في حالة لم تجد خانة Configuration du serveur

#### عود للقنوات الفضائية ثم نضغط على زر AUDIO+000 بالريموت كنترول

#### عد ذلك ستظهر لك Patch Enable



### نضغط على الزر الأخضر لتفعيل الصفحة

	Configuration du serveur					
		<	1			
	IP/URL		******			
124 6	TCP Port		*****	Contraction of the second		
	User Name		*****			
· ~	Password		****	0.00		
ge -	Server Type	<	СССАМ			
1	Disconnected					
4						
	i Effacer	Enable Server	🔵 Detail Info			
	[ 1 ] Copy	[ 2 ] Paste	[ 3 ] Load Default Server	000		

## ثم نقوم بأدخال معلومات السسيكام

	<		1	>	
IP/URL			*****		-
TCP Port			*****		
User Name			*****		-
Password			****		0.0
Server Type	<		CCCAM	>	-
Disconnected					
1 1 1 2 3 1					
					00
Effacer	🥚 Disable Server		🔵 Detail Info		i.
[ 1 ] Copy	[ 2 ] Paste		[ 3 ] Load De	fault Server	



		Configuration du serveur				
		<	1 *******	>	1	
	User Name		*****			
	Server Type Connected	<	CCCAM	>		
17.5	● Effacer [ 1 ] Copy	Disable Server [ 2 ] Paste	🔵 Detail Info [ 3 ] Load Defa	ault Server	00 10 2 1	

