

أولا نقوم بتحميل ملف القنوات للجهاز من موقع التحديثات

www.echolinkhd.com

ثم نقوم بوضع ملف ب-USB ونضع USB بالجهاز

ثم نضغط على الزر <u>MENU</u>



نذهب الى خانة Network Setting







نختار ملف القنوات الذي سبق وقمنا بتحميله ثم نضغط على OK



بعد ذلك ستظهر لك هذه الرسالة نختار OUI

			1			
All		Movie	mtion	Bicture		
	r(12	Do you war software/o Oui	nt to update database ? Non	9 4 8 8	15:53:34 14:54:54 16:24:12 16:24:28	
ECHOLINK_A	томо	_8M_ BIN	4.9 M 202	21-03-03	11:48:02	
Channel_List_		O4K (SDX	121.3 202	21-03-04	12:37:52	

ننتظر قليلا

1	-	-	«• U6	SB 🖇 —			
	EE All	ev R	Movie		Picture	Software	
			Updating	:34			
	· ·	Nom de 🗕	Ni Etteint	ni allumer	0%	:54 :12	
		_v2.3.51.0	6-V XXX 2	24.4 M 202	1-02-18 16	5:24:28	
	Channel_List	_ATOMO_8	IK (SDX	121.3 202	1-03-03 1 1-03-04 12	2:37:52	h
– Oı	utils 🔵 Mode al	lumer	– Telecha	nrger	Réglage	PVR [INF	FO] Details



E					==	
All	PVR					
		Information		-02-17 1	5:53:34	
		Avec succés		-02-04 14	4:54:54	
		6-V XXX	24 4 M 202	-02-18 10	3:24:12 3:24:28	
ECHOLINK_	_ АТОМО_	8M_ BIN	4.9 M 202	21-03-03 1 ⁻	1:48:02	
Channel_List	_АТОМС	94K (SDX	121.3 202	21-03-04 12	2:37:52	