# شـرح كيفية إضافة قمر جديد لجهاز ECHOLINK IBERO 1

### 1) إضغط على زر **`Menu`** الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



#### 2) إضغط على **'Installation'**



## 3) أدخل إلى **'Liste de Satellites'**



## 4) إضغط على الزر الأحمر لإضافة قمر جديد

	N 1	Destitues	1
NO.	Nom de satellite	Position	Longitude
0001	Nilesat 101/102	Ouest	007.0
0002	Hotbird	Est	013.0
0003	Badr 4/5/6	Est	026.0
0004	Hispasat 1C/1D/	Ouest	030.0
0005	Eutelsat36B/Exp	<b>ULLEST</b>	036.0
0006	Eutelsat 12 Wes	Ouest	012.5
0007	Eutelsat 28A/As	Est Lest	028.2
0008	Turksat 42E	Est	042.0
Force		99% Qualit é:	73%

### 5) أكتب إسـم القمر تم أدخل الدرجة الدي يتواجد بها ، بعد دلك إضغط على OK لإضافته.

< Liste	de satellites				
 No.	Nom de satellite	Positio	n	Longitude	
0001	Niles	Ajouter satell	ite	007.0	
0002 0003 0004 0005 0006	B: Nom de Hisp: Eutel Eute	No. satellite Position < ongitude	57 astra Est 019. <u>2</u>	013.0 026.0 030.0 036.0 012.5	
0007	Eutelsat 28A/As	Est	12-1	028.2	
Force	Ajouter Ec Page + -	diter Si Sélection	alit é: upprimez Réglage de	Balayage l'antenne Quit.	0%

## سيظهر لك القمر في آخر لائحة الأقمار

< Liste	de satellites		
No.	Nom de satellite	Position	Longitude
0050	GSAT 15	Est	093.5
0051	ABS 2	Est	075.0
0052	Yamal 401 C	Est	090.0
0053	Yamal 401 KU	Est	090.0
0054	Rascomstar	Est	002.9
0055	Yamal	Est	055.0
0056	Belintersat	Est	051.5
0057	astra	Est	019.2
Force		92% Qualit é:	0%
Déplace	Ajouter Cediter	Supprimez	Balayage

### مبروك عليك تم إضافة القمر بنجاح



#### إلى اللقاء في تدوينات اخرى