Comment ajouter un nouveau satellite pour le récepteur

ECHOLINK IBERO 1

1) Appuyez sur le bouton **'Menu'** de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



2) Appuyez sur 'Installation'



3) Appuyez sur 'Liste de Satellites'

<	Instal	lation						
	Régla	ge de l'a	ntenne	•				
	Liste d	le satelli	ites					
	Liste d	le transp	oondeu	irs				
	Réglag	ge de m	oteur					
	Régla	ge de lin	nites					
		Déplace	ez	Enter	Entrer		Quit.	

4) Appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande pour ajouter un nouveau satellite



5) Tapez le nom du satellite puis son degré et ensuite cliquez sur OK pour l'ajouter à la liste

	< Liste	de satellites		n et en		X
	No.	Nom de satellite	Positio	n	Longitude	
60	0001	Niles	Ajouter satelli	ite	007.0	Gio
	0002 0003 0004 0005 0006	B: Hisp: Eute Eute Eute	No. satellite osition < ngitude	57 astra Est → 019. <u>2</u>	013.0 026.0 030.0 036.0 012.5	
	0007	Eutelsat 28A/As Turksat 42E	Est	ant	028.2 042.0	
	Force		- 92% Qua	alit é:		0%
	Déplace	Ajouter Ed ez Page + -	iter Su Sélection	upprimez Réglage de l'a	Balayage ntenne CQuit.	Contraction of the second

Le nouveau satellite va apparaitre à la dernière ligne de la liste des satellites



Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès

Sattelite		astra (019.2	E)		
Type LNE	3	Bande C		>	
Fréquenc	e LNB	9750/10600		>	
Transpor	deur	Empty		>	
22KHz		En marche			
Mode Dis	SEqC	Non		>	
Force	92%	Qualit é		0% <mark>●</mark> Balava	Ide
	92%			0% Balaya	ge
💽 Déplacez 🔇	 0~9	Entrer	Quit.		

Nous espérons que cet article sera utile