كيفية تحديت أجهزة إكولينك V9 PRO OTT و FREEDOM من خلال Micro SD للحصول على نسخة أندرويد 9

1 قم بتحميل ملف التحديث من الرابط أسفله، تم قم بفك الضغط عليه و سوف تحصل على ملف تحديث بصيغة (img.)

https://www.mediafire.com/file/uqj4lwh10z9k13k/s905x_wifi_rtl_all_atv_9_11_2.zip/ file

2 قم بتحميل وفك الضغط على أداة Burn Card Maker على جهاز الحاسوب الخاص بك

https://www.mediafire.com/file/3cssf0ydqu2j743/Burn+card+maker+2.0.2.zip/file

Burn_Card_Maker.exe إضغط مرتين على

👪 l 🕞 🐘 👳 l	Outils de dossier	compressé	Burn card maker	2.0.2.zip		- 🕫 🗙
Fichier Accueil Partage V9 PRO OTT V7 V V5 Big V3 V V7 Plus Tu	Affichage Extractio Big V4 Plus big FTA Mini coriel Tornado Séries Bureau Extraire vers	n ÷ Extraire tout				^ (ł
💽 🎯 👻 🕆 🚹 ד V9 PRO	OTT → Burn card maker 2.0.2.zip	2			~ ¢	Rechercher dans : Bur 🔎
🔶 Favoris	Nom	Туре	Taille compressée Protégé pa Taille	Ratio	Modifié le	-
 Bureau Emplacements récents Profil Téléchargements Groupe résidentiel Ordinateur Ordinateur Documents Documents Images Musique Téléchargements Téléchargements Disque local (Ct) Disque local (Dt) Réseau 	E Burn_Card_Maker.exe	: Application	2 131 Ko Non	6 376 Ko 67 %	09/02/2017 13:01	

ent(s) 1 élément sélectionné 6,22 Mo

	Burn_C	Card_Maker V2.0.2	×
р			
	Choose disk:	•	
	To Partition 🗖 Yes and Format	erase_bootloader 🔽 Yes	
	erase_flash: 🔽 Yes		
	erase in norma 💌	Reboot 🔽 Yes	
(Choose your image files:		
		Open	
		Make	

5 إضغط على Choose disk تم إختر بطاقة Micro SD التي تريد حرق ملف التحديت عليها .

Burn_Card_Maker V2.0.2	x
Help Choose disb: To Partition Ves and Format erase_flash: Ves erase in norma Reboot Ves Reboot Ves	
Choose your image files: Open Make	

erase in و إختر تحتها Partition and Format و إختر تحتها formal

Burn_	Card_Maker V2.0.2 ×
Help Choose disk:	SD-card1:G
To Partition 🔽 Yes and Format	erase_bootloader 🔽 Yes
erase_flash: 🔽 Yes erase in normalv	Reboot 🔽 Yes
Choose your image files:	Open Make

	ح إضغط على Open تم إختر ملف التحديت (7					
	Burn_Card_Maker V2.0.2 ×					
Help						
	Choose disk:	SD-card1:G				
	To Partition 🔽 Yes and Format	erase_bootloader 🔽 Yes				
	erase_flash: 🔽 Yes erase in normal	Reboot 🔽 Yes				
	Choose your image files:	Open				
		III BU E				

@	File open dialogs		×
🛞 🎯 👻 🕇 퉬 🕨 V9 PRO OTT	✓ C F	echercher dans : V9 PRO (ο, ττο
Organiser 👻 Nouveau dossier		*** -	
 Favoris Bureau Emplacements récer Profii Téléchargements Groupe résidentiel Emplacements Bureau Documents Documents Musique Téléchargements Musique Etéléchargements Disque local (C:) Disque local (C:) Disque local (C:) Ecteur de CD (F:) H S Réseau 	OScuvifi_ttl_all_atv_9_11.img	— L	
Nom du fichier :	s905x_wifi_rtl_all_atv_9_11.img	Text Files(*.img)	~
		Ouvrir Anr	nuler:

8 إضغط على Make لحرق التحديت على Micro SD

Burn_Card_Maker V2.0.2 ×					
Help	Choose disk: SD-card1:G 💌				
	To Partition 🔽 Yes and Format Ves	,			
	erase_flash: 🔽 Yes erase in norma 💌 Reboot 🔽 Yes				
	C:\Users\Medd\Desktop\V9 PRO OTT\s905x_wifi_rtl_all_aty Open Make				



بمجرد الانتهاء من عملية حرق التحديت على Micro SD ، سـوف تضهر رسـالة كما في الصورة أسـفله تؤكد لك أن العملية مرة بنجاح .

Burn_Card_Maker
Success£i
ОК

مبروك عليك تم حرق التحديت على Micro SD بنجاح

9 قم بتركيب Micro SD مع جهازك ANDROID



9 إضغط على زر Recovery بإبرة تم قم بإيصال الجهاز بالكهرباء حتى يصبح لون المصباح يضيء بالأزرق والأحمر





تم إنزع إبرة وستظهر لك بالتلفاز شاشة كما بالصورة أسفله



انتظر حتى يكتمل وسوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه .

مبروك عليك، تم تحديت جهازك بنجاح

Android Official Launcher



Résolution 4K

,		Display Mode		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		۲	4k2k-60hz	
		0	4k2k-50hz	
		0	4k2k-30hz	
Ap		0	4k2k-25hz	
		0	4k2k-24hz	
NI		0	4k2k-smpte	
		0	1080p-60hz	
		0	1080p-50hz	
		0	1080p-24hz	

Bluetooth



Google Play



Youtube



Google Assistant

