شرح كيفية تفعيل السرفر على جهاز إكولينك Prime

قبل كل شـيء، يجب التأكد من أن الجهاز متصل بالأنترنت.

1) إضغط على زر **`Menu**` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إضغط على **'Server Setting'**



3) إدهب إلى أخر صفحة (الصفحة رقم 40) ، يمكنك التنقل من صفحة إلى أخرى بواسطة أزرار اليمين و اليسار بالريموت كنترول .

| | Server Setting | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| 1 | P/URL | | < | 40 - ****** | > | | | | |
| Г | TCP Port | | | ***** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C | Confirmer | | | Oui | | | | | |
| Se | erveurs connect | tés : 0 | | | | | | | |
| | Supprimer | Activer serveur | [EPG] Renewal | SAT Packages | F1 INFO Défault | | | | |
| | | | | | | | | | |

4) إضغط على الزر الأخضر لتفعيل السرفر

| Server Setting | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|--|
| | IP/URL | | < | 40 - ***** | > | | | |
| | TCP Port | | | ***** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Confirmer | | | Oui | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Serveurs conr | nectés : 0 | | | | | | |
| | Supprimer | Activer serveur | [EPG] Renewal | sat Packages | F1 INFO Défault | | | |

مبروك عليك ، تم تفعيل السرفر بنجاح

| Server Setting | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| IP/URL | | | < | 40 - ****** | > | | |
| TCP Port | | | | ***** | | | |
| | | | | | | | |
| Confirmer | | | | Oui | | | |
| Packages: ForeverPro has expired.to contact your local deal for the code and visit www. renewbox.net (Charge) VIP Package(Jan 07,2024 ~~ Mar 13,2024) Serveurs connectés : 1 Connecter(Nov 01,2023 ~~ Nov 01,2023) | | | | | | | |
| Supprimer | Désactiver S | erveur (| [EPG] Renev | val sat Package | s F1 INFO Défault | | |

استمتع بمشاهدة قنواتك المفضلة





| 00040 | Anam | | | | 02/20 | 11.00 | |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------|----|-------|-------|--|
| Pas d | Poo do EPC | Strength | 97% | \$ | EPG | на | |
| | Fas de EFG | Quality | 72% | ш | â | SUB | |
| | | Nilesat 12034 , H , 27500 JMC 8 | SNR: 9.0dB BER: 0 | | | | |

إلى اللقاء في تدوينات أخرى