Comment activer le serveur sur le récepteur ECHOLINK PRIME

Avant d'essayer de connecter le serveur, assurez-vous que votre récepteur est bien connecté à internet.

1) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder à l'interface principal du récepteur.



2) Appuyez sur 'Server Setting'



 Allez à la dernière page (page n° 40), vous pouvez utiliser les flèches droite et gauche de votre télécommande pour vous déplacer entre les pages

Server Setting						
IP/URL		<	40 - *****	>		
TCP Port			*****			
Confirmer			Oui			
Serveurs con	nectés : 0					
Supprimer	Activer serveur	[EPG] Renewal	SAT Packages	F1 INFO Défault		

4) Appuyez sur le bouton vert de votre télécommande

	S	erver Setting	g		
IP/URL		<	40 - *****	>	
TCP Port			the star of the star star star		
Confirmer			Oui		
Serveurs con	nectés : 0				
E Supprimer	Activer serveur	[EPG] Renewal	sat Packages	F1 INFO Défault	

Félicitation, le serveur a été activé avec succès

Server Setting					
IP/URL	<	40 - *****	>		
TCP Port		*****			
Confirmer		Oui			
Packages: ForeverPro has expir renewbox.net (Charge) VIP Package(Jan 07,2024 ~~ M	red.to contact your local lar 13,2024)	deal for the code and	visit www.		
Packages: ForeverPro has expir renewbox.net (Charge) VIP Package(Jan 07,2024 ~~ M Serveurs connectés : 1 Conr	red.to contact your local lar 13,2024) necter(Nov 01,2023 ~~ N	deal for the code and lov 01,2023)	visit www.		
Packages: ForeverPro has expir renewbox.net (Charge) VIP Package(Jan 07,2024 ~~ M Serveurs connectés : 1 Conr	red.to contact your local lar 13,2024) necter(Nov 01,2023 ~~ N Serveur [EPG] Rene	deal for the code and lov 01,2023) ewal SAT Packages	visit www.		

Profitez de regarder vos chaines préférées





Nous espérons que cet article sera utile