شـرح كيفية تشـغيل سـرفير السـيسـكام بالنسـبة لجهاز ECHOLINK PRIME

1) إضغط على زر`Menu` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إدهب إلى Paramètres تم أدخل إلى Server Setting

19Celsius ^{Cas}	ablanca ages □□brisés			■ 18:38
RSS 🔊	Quran	Stalker	X TREAM	
Update				
Paramètres				
USB Manager	A System	Réglage du OS[CHMax Setting	Contrôle Parent
Réglage de la co	3G 3G	🔶 WiFi	Paramettre IP	Menu du Patch
Server Setting	A Propos STB			

3) إدهب إلى Type du Serveur تم إختر السيسكام

Server Setting			
IP/URL		1 - *****	
TCP Port		*****	
User Name			
Mode passe	***	*****	
Type du Serveur	<	cccam	>
Confirmer		Oui	
Serveurs connectés : 0			
Supprimer	Désactiver Serveur	F1	INFO Défault

4) أدخل معلومات السـرفر ، بعد دلك إضغط على الزر الأخضر لتفعيله

	Server Setting	
IP/URL	1 - ******	
User Name	1aivvp	
Mode passe Type du Serveur	cccam	
Confirmer	Oui	
Serveurs connectés : 0		
Supprimer	Désactiver Serveur	

مبروك عليك ، تم تفعيل السرفر بنجاح

Server Setting				
IP/URL	1 - ******			
TCP Port	*****			
User Name	1aivvp			
Mode passe	******			
Type du Serveur	cccam			
Confirmer	Oui			
Serveurs connectés	: 1 Connecter CAID[1708][1802][90d][500][609][1811][1810][100]			
Supprimer	Désactiver Serveur			