## Comment fonctionner le serveur CCCAM sur le récepteur echolink prime

1) Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



## 2) Accédez au Menu des **paramètres** puis Appuyez sur **'Server Setting**'



Allez au ` **Type du Serveur** ` puis sélectionnez le serveur **Cccam** 

Server Setting						
IP/URL TCP Port User Name Mode passe			1 - ******* ******			
Type du Ser Confirmer	veur nectés : 0	<	Cccam Oui	>		
Supp	rimer [	Désactiver Serveur	I	F1 INFO Défault		

4) Veuillez saisir les données du serveur et ensuite appuyez sur le bouton vert de votre télécommande pour activer le serveur

Server Setting					
	IP/URL TCP Port	1 - ****** ******			
	User Name Mode passe	1aivvp ********			
	Type du Serveur Confirmer	cccam Oui			
	Serveurs connectés : 0				
	Supprimer	Désactiver Serveur			

## Félicitation le serveur a été activé avec succès

Server Setting						
IP/UF	٦L	1 - ******				
TCP	Port	*****				
User	Name	1aivvp				
Mode	e passe	***	****			
Туре	du Serveur		cccam			
Confi	irmer	Oui				
Serveu	irs connectés : 1 Connec	er CAID[1708][1802][90d][	500][609][1811][1810][100]			
	Supprimer	Désactiver Serveur	F1 INFO Défault			

Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion de vos chaînes préférées