Comment créer une liste de chaînes favorites sur le récepteur ECHOLINK PRIME

 Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au Menu principal du récepteur.



2) Sélectionnez 'Chaînes'

l8Celsius ^{Casablanca} Nuages □ couvert				■ 18:17
🔆 DVB Menu				
Chaines	Installation	Temps		
😙 Apps				
Apollo5	D YouTube		Weather	Radio
RSS RSS	Quran	Stalker	X TREAM	
Update				
~				

Tapez le code par défaut quatre zéro



3) Sélectionnez ' Favoriser chaines tv '

Chaines		
	00001 Al Aoula Inter HD	
TV Channels	00002 2M TV	
Chaines Radio	00003 Al Maghribia HD	
Favoriser les chaines tv	00004 Assadissa HD	
Favoriser les chaines Radio	00005 Athaqafia HD	
	00006 Laayoune TV HD	Nilesat (7W) 11471 V 27500 Automatig
Ther par Chaines	00007 Tamazight HD	S1 V101 A102
Liste Utilisateur des chaînes	00008 Arryadia HD	
Select IKS Channel Color	E. A	
	HD-3D Divertis	sse Musique Sport
	Renommer SAT	Mettre Sat ок Confirmer
	Film FOCUS	Program Error 🛛 💀 Sortir

 Sélectionnez la catégorie, puis ajoutez les chaînes que vous souhaitez, ensuite appuyez sur le bouton 'Exit' de votre télécommande, Les chaînes seront automatiquement enregistrées dans cette catégorie





5) Revenez aux chaînes satellites comme si vous étiez en train de regarder une chaîne, puis appuyez sur le bouton 'FAV', Vous serez directement dirigé vers la liste des favoris.



