Solution du problème de démarrage (----) pour ECHOLINK SHAOLIN en utilisant la clé usb



- 1) Téléchargez la mise à jour correspondante à votre récepteur Shaolin depuis le site suivant https://echolinkhd.com ou https://siteflash.info
- 2) Renommez le nom de fichier de la mise à jour en 'Rom.bin', puis copiez-le sur une clé usb
- 3) Eteignez le récepteur en débranchant le câble électrique , ensuite , branchez votre clé usb au récepteur et rallumez-le tout en appuyant 2 à 3 fois sur le bouton 'Marche/Arret ' de la télécommande



Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour. Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de manière normale

Download From USB	
Upgrade Main Code Loader Erasing Flash	
30%	
Download From USP	
Upgrade Main Code Loader	
Updating Flash 0%	
Langue OSD Français > Décalage Horaire Automatique >	
Recherche multi satellite	
Jee Dép., DET Entr., EEM Ret., EEF Qui.,	
SHAOLI	N
You Tube	
Chaine Prétérence	