Comment sauvegarder la liste de chaines sur les récepteurs

ECHOLINK ZEN ECHOLINK ZEN LITE ECHOLINK ZEN PLUS ECHOLINK ZEN 2

1/ Branchez votre clé USB avec votre récepteur

2/ Allez au Menu principale du récepteur puis cliquez sur " USB Control "



3/ Allez ensuite dans logiciel



4/ Cliquez sur le bouton jaune de votre télécommande



5/ Puis choisissiez " Upload Data.. "



6/ Validez par " Oui "

File Browsing a:/	
PVR	
System Vc	WARNING
	Upload Database
	and the second second
tv_channe	
Channel List Zen.s 150 K	Modified Date: 20-12-2019 00:01:32

7/ félicitation, votre liste de chaines est sauvegardée sous le nom GX6621_DatabaseV66.05_1.sdx

PVR		
System Volume Inf	WARNING	
	Successful !	
FOUND.000	GX6621 Database\/66 05 1 sdy	
tv_channels_6913	CAOUZ I_Database VOC.00_1.50A	
Channel List Zen.s 1	I50 K Type: Folder	
and the area	Modified Date. 20-12-2019 00.01.32	
1 1 1 200		
Constraint of the		
PVR Setting	🥚 Mode d'affichage 🔗 Télécharger 🥥 Aide	