Solution du problème boot pour les récepteurs Android

ECHOLINK V9 PLUS ECHOLINK V9 PRO ECHOLINK V9 PRO 2 ECHOLINK V9 OCTA ECHOLINK V9 PRO OTT ECHOLINK FREEDOM ENOVA BOX Vous avez besoin d'utiliser une aiguille pour accéder au bouton de réinitialisation situé à l'arriere du récepteur





Insérez l'aiguille dans le trou de réinitialisation, puis rallumez le récepteur Jusqu'à ce que le voyant du récepteur s'allume en bleu





Relâchez le bouton de réinitialisation une fois que le menu du Mode de récupération apparaît sur la télévision



Appuyez sur Wipe data / factory reset



Appuyez sur 'Yes'



La procédure de restauration commence



Une fois la procédure terminée, veuillez redémarrer le récepteur et votre problème sera résolu.



Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de démarrage