

- 1) قبل كل شـيء، يجب التأكد من أن الجهاز متصل بالأنترنت
  - 2) إضغط على زر ` Menu` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



# 3) إضغط على 'Expansion'

				20:16	
			Expansion		
			USB		
			3G		
			WiFi		
		Para	mettre IP		
		V	PN		
		Blueto	oth		
				▼01/02 ▲	

### 4) إدهب إلى الصفحة التانية تم أدخل إلى Serveur'



## 5) إدهب إلى آخر صفحة و هي صفحة 15تم قم بالضغط على زر الأخضر لتفعيل السـرفر

	:	Server Setting			
IP/URL		<	15 - ******	>	
TCP Port					
Type du Serveu			Apollo-SE.143		
Confirmer			Oui		
Serveurs connectés	· 0				
Serveurs connectes					
Supprime	Activer serveu	r sat F	Packages	F1 [INFO] Défau	llt

### مبروك عليك ، تم تفعيل السرفر بنجاح

		Serve	r Setting			
	IP/URL		<	15 - ******	>	
	TCP Port			*****		
	Type du Serveur			Apollo-SE.143		
	Confirmer			Oui		
F	Packages: Have fun! Serveurs connectés : 1	Connecter(Aoû 07,202	3 ~~ Aoû 0	7,2024)		
	Supprimer	Désactiver Serveur	SAT	Packages	F1 [INFO] Défault	

### استمتع بمشاهدة قنواتك المفضلة



### إلى اللقاء في تدوينات اخرى