شرح كيفية تفعيل سيرفر الفنكام لأجهزة

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO 1) قبل كل شـيء، يجب التأكد من أن الجهاز متصل بالأنترنت

2) إضغط على زر **`Menu'** الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



3) إضغط على '**Réseau**'



4) إضغط على 'Paramètre Réseau' إضغط

Réseau	ECHOLINK 🛃
Application de Réseau	
ф Déplacer ок	Menu

′Confi	guration d	ى ' u Serveur	5) إضغط عل
	Paramètre Réseau	Réglage Sans Fil 3G Setup USB Net Configuration du serveur	

6) إدهب إلى آخر صفحة و هي صفحة 15تم قم بالضغط على زر الأخضر لتفعيل السيرفر

	Configuration du se	rveur	Ē	CHOLINK 🛃
			15	
	IP/URL		*****	
10	TCP Port		**********	
10°	Server Type	<<	Funcam.145	>>
Ä	Disconnected			
S				
	Effacer	Enable Server	Détai	I d'Information
	[1] Copy	[2] Paste	[3] Load I	Default Server
	🛱 🗘 Déplacer	OK	Menu	

مبروك عليك ، تم تفعيل السيرفر بنجاح

	Configuration du serveur		ECHOLINK 🛃	
			15	
	IP/URL		****	
	TCP Port		*****	
10°	Server Type	<<	Funcam.145	>>
Co Ha	nnected(13 Mar 201 ve fun!	8 ~ 31 Dec 2025)		
Eff [1]	acer Copy	Disable Server [2] Paste	Détai [3] Load I	<mark>l d'Informatio</mark> n Default Server
	🗘 Déplacer	ОК	Menu	

استمتع بمشاهدة قنواتك المفضلة



إلى اللقاء في تدوينات اخرى