Comment activer le serveur funcam sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO 1) Avant d'essayer de connecter le serveur, assurez-vous que votre récepteur est bien connecté à internet.

 Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur.



3) Appuyez sur '**Réseau**'



4) Appuyez sur 'Paramètre Réseau'

Réseau	ECHOLINK 🜌
Param Applicati	ion de Réseau
Déplacer	OK Menu

5) Appuyez sur 'Configuration du Serveur'

_	Paramètre Réseau		ECHOLINK 🜌
	€) €) (€)	Réglage Sans Fil 3G Setup USB Net Configuration du serveur	
	Déplacer	OK Menu	

 Allez à la dernière page (page n° 15) puis appuyez sur le bouton vert de votre télécommande pour activer le serveur

	Configuration du serveur		ECHOLINK E	
			15	
	IP/URL		*****	
10	TCP Port		****	
10°	Server Type	<<	Funcam.145	>>
	Disconnected Effacer [1] Copy	Enable Server	Détail [3] Load D	d'Information Default Server
	Déplacer	(=) · acts	(Menu)	

Félicitation, le serveur a été activé avec succès

Configuration du se	erveur	E	CHOLINK 🛃
		15	
Dip/URL		*****	
TCP Port		*****	
Server Type	<<	Funcam.145	>>
Connected(13 Mar 20 Have fun!	18 ~ 31 Dec 2025)		
Effacer	Disable Server	Détail	d'Information
[1] Copy	[2] Paste	[3] Load D	efault Server
	OK	Monu	

Profitez de regarder vos chaines préférées



Nous espérons que cet article sera utile