شرح كيفية إضافة قمر جديد لأجهزة

ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO

1) إضغط على زر 'Menu' الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إضغط على 'Installation'



3) أدخل إلى 'Configuration Antenne'

| Installation | | ECHOLINK 🛃 |
|--------------|--|------------|
| | Configuration antenne DiSEqC réglage moteur recherche rapide Valeurs par défaut Patch Menu | |
| Déplacer | OK Menu | |

4) إختر السطر الأول Satellite تم إضغط على الزر الأحمر لإضافة قمر جديد



5) أدخل الدرجة التي يتواجد بها القمر تم إضغط على الزر OK

| | Satellite | N | ilesat (7W) | | |
|-----|------------------------|-------|----------------|----------|-----|
| | Transpondeur | 01 A | mos 3/7 (4W) | | 4 |
| | Add Satellite | | | | |
| 100 | angle du satellite | | 013.0 | 88 | |
| Ô | direction du satellite | | Est | | |
| | Band | | Ku | | |
| | Mode de Balayage | т | ous les Canaux | | |
| V | Ajout | | Effacer | renommer | |
| | s 9 | 12% Q | | | 00% |

6) سيظهر لك القمر في آخر لائحة الأقمار, يمكنك التعديل على إسـم القمر بالضغط على الزر الأزرق



| | E Satallita | | | | | Nilesat | (7\\/\ | | | |
|------|-------------|--------|-----|---------|--------|---------|--------|------|------------|---|
| | | | _ | Satelli | ie | _ | _ | _ | | |
| | | | | hott | bird | | | | | |
| 1 | Étendre | а | b | с | d | е | f | g | h | |
| Ĝ | En fonction | i | j | k | 1 | m | n | 0 | р | |
| 4 | Retour | q | r | s | t | u | v | w | × | P |
| 1 | ОК | У | z | ? | | • | _ | : | / | |
| | Annuler | (|) | [| 1 | { | } | < | > | |
| POUP | Déplacer | | [F | AV] Lar | ngage | | | INFO | Delete All | |
| | ok | 👝 Rete | our | |) Éten | dre | 1 | 🛆 En | fonction | |

مبروك عليك تم إضافة القمر بنجاح

| Satellite | | hotbird (13E) | |
|-------------|------------|-----------------|---------------|
| Transpond | eur | AUCUN TP | |
| Fréquence | LNB | Universel | |
| Alimentatio | n LNB | 13V/18V | |
| 22KHz | | Auto | |
| DiSEqC Ty | pe | Aucun | |
| DiSEqC 1. | 1 | Aucun | |
| Mode Mote | ur | Aucun | |
| Mode de B | alayage | Tous les Canaux | |
| Satellite | Transponde | eur Multi-Sat | Recherche Ave |
| s | | - 00% Q = | 00 |

إلى اللقاء في تدوينات اخرى