شرح كيفية تشغيل سرفير السيسكام لأجهزة

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO

#### 1) إضغط على زر`Menu′ الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



## 2) إضغط على **'Réseau'**



# 3) إضغط على **'Paramètre Réseau'**

_	Réseau		ECHOLINK 🛃
		<ul> <li>Paramètre Réseau</li> <li>Application de Réseau</li> </ul>	
	Déplace	ОК	Menu

## 4) إضغط على **'Configuration du Serveur'**

Paramètre Réseau		ECHOLINK 🜌
6) 6) 6)	Réglage Sans Fil 3G Setup USB Net Configuration du serveur	
Déplacer	OK Menu	



### 6) بعد إدخال معلومات السرفر ، الآن إضغط على الزر الأخضر بالريموت كونترول لتفعيله ا



#### مبروك عليك تم تفعيل السيرفر

Configuration du ser	veur	ECHOLINA	
		1	
IP/URL		******	
TCP Port		*****	
User Name		******	
Password		******	
Server Type	<<	CCCAM	>>
Connected CAID 98d	].9c7[].500[30b00.41950.24	400,25100,32000,3	2500,32010.4
1700,41900,41710,4220	00,42210,43800,51e00,50f0	0,23800,40810,408	20,50800,508
10,60200,60210],1810[4	4001,4101],8140[5211,5221	,25211,1,2,3,4,5,6,7	7,8,9],8020[],
830[3411,8011],1803[],	1861[],b01[],90d[ffffff,1,2],b0	00[],9bd[],100[65,68	8,4106,6a,6c]
1805[],183d[],4aee[1,3, Effacer	100],d96[4,8,c,10,48],183e[ Disable Server	],1884[],648[],d98[4 Détail	],1843[],d95[ d'Information
[1] Copy	[2] Paste	[3] Load [	efault Server

#### الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قنواتك المفضلة



# إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإذن الله