Comment fonctionner le serveur CCCAM sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO Sur la télécommande, appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Réseau'



3) Appuyez sur **'Paramètre Réseau'**

_	Réseau		ECHOLINK 🛃	
		 Paramètre Réseau Application de Réseau 		
	Déplac	er OK Menu		

4) Appuyez sur **'Configuration du Serveur'**

_	Paramètre Réseau		ECHOLINK 🜌	
	6) 6) 6)	Réglage Sans Fil 3G Setup USB Net Configuration du serveur		
	Déplacer	OK Menu		

5) Choisissez le type du serveur Cccam, puis tapez les données de votre serveur (Url, Port , User Name et Password)

	Configuration du servei	l	E	CHOLINK 🛃
No.	IP/URL		1	
(3 [%]	TCP Port User Name		************	
Č.	Password Server Type	<<	CCCAM	>>
Ø	Disconnected			
S S				
	Effacer [1] Copy	Enable Server [2] Paste	Détail [3] Load D	d'Information efault Server
	Déplacer	ОК П	Menu	

6) Appuyez sur le bouton vert de votre télécommande pour connecter votre serveur cccam



Félicitation le serveur a été activé avec succès

Configuration du se	erveur	E	Chilink
		1	
P/URL		***	
TCP Port		*****	
User Name		*******	
Password		******	
Server Type	<<	CCCAM	>>
Connected CAID 98	d[],9c7[],500[30b00,41950,24	400,25100,32000,3	2500,32010,4
1700,41900,41710,42	200,42210,43800,51e00,50f0	0,23800,40810,408	20,50800,508
10,60200,60210],1810	0[4001,4101],8140[5211,5221	,25211,1,2,3,4,5,6,	7,8,9],8020[],
830[3411,8011],1803],1861[],b01[],90d[ffffff,1,2],b0	00[],9bd[],100[65,68	3,4106,6a,6c],
1805[],183d[],4aee[1,	3,100],d96[4,8,c,10,48],183e[Disable Server], 1884[],648[],d98[4 Détail],1843[],d95[4 d'Information
[1] Copy	[2] Paste	[3] Load [Default Server
Déplacer	OK	Menu	

Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion de vos chaînes préférées



Nous espérons que cet article sera utile