

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO 1) قم بتحميل آخر تحديث للجهاز من موقع التحديثات www.echolinkhd.com / www.siteflash.info

2) قم بوضع ملف التحديث بالفلاشـة USB و بعد دلك ايصالها مع الجهاز.

3) إضغط على زر 'Menu' الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



4) إضغط على 'USB Control'



5) أدخل إلى 'Menu USB'

USB Control		ECHOLINK 🜌
Ə	Menu USB Gestionnaire USB	3
Déplacer	OK Menu	

) بعد الدخول إلى الفلاشـة USB , إختر التحديث الخاص بالجهاز , تم إضغط على زر OK



7) بعدها ، سـوف تظهر لك هده الرسـالة, إضغط على 'Oui' لبدء عملية تتبيث التحديث على جهازك

	Menu USB	
Ne	Tous Stream Video Musique Photo Logiciel Autre	
	Addr:	
	Do you want to update software/database?	
Ś	Réglage PVR Mode de Lecture Télécharger Aide	
	28 folders,23 files(7.4GB/127MB)	
	Déplacer OK Menu	

بدأت عملية التحديث						
	Menu USB		ECHOLINK 🜌			
No.	Tous Stream Video	Musique Photo Lo	giciel			
	Addr: GX6605_HD_ liste_chaines_ femto_pro_3_ Erase	o_3_V3.34 data Date: 202+ 00- 04 15:30:3 Size: 3201 KB	4_1508202 4			
	Reglage PVR Mode de Leo 28 folders,23 files(7.4GB/127MB)	ture Télécharger OK Menu	Aide			

ملاحظة هامة: إحرص على أن ألا يتم فصل الكهرباء على الجهاز أتناء التحديث

بعد إنتهاء التحديث، الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه



مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح إلى اللقاء في تدوينات اخرى