Comment effectuer une mise à jour par clé usb pour les récepteurs

> ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO

1) Téléchargez le fichier de mise à jour relatif à votre récepteur depuis l'un des sites ci-dessous www.echolinkhd.com / www.siteflash.info

2) Transférez le fichier de mise à jour sur votre clé USB, puis branchez-la à votre récepteur

 Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



4) Appuyez sur 'USB Control'



5) Appuyez sur 'Menu USB'

USB Control	ECHOLINK 🜌
 Menu USB Gestionnaire USE 	3
ф Déplacer ОК	Menu

6) Sélectionnez le fichier de mise à jour, puis appuyez sur OK de votre télécommande

	Menu USB	ECHOLINK 🜌
No.	Tous Stream Video Musiqu	le Photo Logiciel Autre
	Addr: S GX6605_HD_Data 108 K Iste_chaines_femt 108 K Femto_pro_3_V3.3 3.1 M Reglage PVR Mode de Lecture	femto_pro_3_V3.34_1508202 4.bin Modified Date: 2024-09-04 15:30:34 Size: 3201 KB Télécharger
	Déplacer	K Menu

7) Appuyez sur 'Oui' pour démarrer le processus d'installation de mise à jour

	Menu USB
No.	Tous Stream Video Musique Photo Logiciel Autre
	Addr:
	Do you want to update software/database?
S	Réglage PVR Mode de Lecture Télécharger Aide
	28 folders,23 files(7.4GB/127MB)
	Déplacer OK Menu

Le processus d'insatllation a commencé

	Menu USB	CHOLINK 🛃
La	Tous Stream Video Musique Photo Logici	el Autre
	Addr: S GX6605_HD_ D_3_V3.34_15 S liste_chaines_ Updating data Date: Date:	i08202
	Size: 3201 KB	
S	Réglage PVR Mode de Lecture Télécharger Ar	de
	28 folders,23 files(7.4GB/127MB)	

Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre votre récepteur

Attendez jusqu'à la fin de la mise à jour, le récepteur redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée.



Félicitation, votre récepteur est à jour Nous espérons que cet article sera utile