شـرح كيفية تشـغيل الانترنت بالواي فاي لأجـهزة

ECHOLINK FEMTO PRO ECHOLINK FEMTO PRO 2 ECHOLINK FEMTO PRO 3 ECHOLINK FEMTO PRO 4 ECHOLINK FEMTO PRO 5 ECHOLINK FEMTO PRO 6 ECHOLINK FEMTO LITE 2 ECHOLINK FEMTO LITE 3 ALPHAVISION AMIGO 2 ECHOLINK GRAND PRO لتشغيل الواي فاي على جهازك ، تحتاج إلى قطعة واي فاي .

هده هي أنواع قطع الواي فاي التي يمكنها العمل على جهازك RT5370/MT7601/ATBM6032



### 1) قم بتركيب قطعة الواي فاي مع جهازك

2) اضغط على زر **`Menu'** الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



## 3) أدخل إلى خانة **'Réseau'**



# 4) إضغط على **'Paramètre Réseau'**

-	Réseau		ECHOLINK 🜌
	3	Paramètre Réseau Application de Réseau	
	C Déplacer	OK Menu	

### 5) إضغط على **'Search Access Pointer**

Réglage Sans Fil		ECHOLINK 🛃
3	IP Situation Search Access Pointer	
Déplacer	OK Menu	

### 6) إختر إسم الواي فاي الخاص بك ، تم إضغط على OK بالريموت كونترول

	Select Wireless Pointer		ECHOLINK 🜌
	01 Linksys00158	🔒 100%	Disconnected
No.	02 ECHOLINK	≙ 100%	Disconnected
() () ()			
<b>9</b>			
	Refresh	Other	Forget WI-FI
	and the second se		

## 7) أدخل كلمة السر ، بعد دلك قم بالتأكيد بواسطة الزر الأحمر بالريموت كونترول

	Select Wirel	ess Poir	nter						ECIII	ILINK 🛃
- Alexandre	01 Linksys00	158 Inp	ut wirel	ess rou	<mark>≙</mark> ter pass	100% sword	Dis	connec	ted	
Q	Étendre	A	в	С	D	E	F	G	н	
Ĝ	Hors fonction	1	J	к	L	М	N	0	Р	
	Retour	Q	R	S	T	U	V	W	x	
~	Annuler	1	@	~ #	\$	- %	^	+ &	•	
Pat	Déplacer		[F/	AV] Lar	ngage			NFO	Delete A	
	<u> ОК</u> 2	Reto	ur	<u> </u>	Étend	lre		Hors	fonction	
	Dépl	acer			Co	ĸ	Menu	D		

#### مبروك عليك، تم الاتصال بالإنترنت بنجاح

ECHOLINX			Pointer	Select Wireless P	Ś	
Disconnected	100%	≙		Linksys00158	01	5
onnected	100%	≙		ECHOLINK	02	No.
Forget WI-FI		Other		efresh	R	
nu	ок 🔿	C		Déplacer		
nu)	ok (			🔶 Déplacer		

#### الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة تطبيق يوتيوب وباقي التطبيقات

