شرح كيفية البحث عن القنوات لجهاز ECHOLINK FEMTO ONE

1) إضغط على زر **` Menu** ` الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



2) إضغط على **'Installation**'



3) أدخل إلى `**Réglage d'antenne**



4) حدد القمر الدي تريد تم اختر مدخل LNB الخاص بالقمر في حالة كنت تتوفر على سويتش

Satellite		4	Nilesat (7W)	•
Transponde	er	•	12729/H/27500/2/3	•
Type du Ll	NB	•	Type du LNB	•
Alimentatio	n du LNB	•	13V/18V	•
22KHz		•	Automatique	•
DiSEqC1.0		•	LNB4	•
DiSEqC1.1		•	Non	•
Moteur		•	Non	٠
Intensité 🛰		0% Qua	lité 🗨	0%
Ajouter	Déplacer		Supprimer	Renommer
🞯 Liste Pop-up	💿 Changer le	es parametres	📀 Program Error 🗧	👼 Sortir

	Satellite	•	Nilesat (7W)	>
	Transponder	•	12729/H/27500/2/3	•
	Type du LNB	4	Type du LNB	•
	Alimentation du LNB	•	13V/18V	•
	22KHz	•	Automatique	•
	DiSEqC1.0	•	LNB4	•
	DiSEqC1.1	•	Non	•
	Moteur	•	Non	•
Ir	ntensité -		té	92%

5) إدهب إلى آخر سطر ، تم إختر Chercher Satellite بعد دلك إضغط على الزر OK بالريموت كونترول

a antennes				
ode Scan		 Тс 	outes les Chaînes	Þ
cherche avancer		 C 	hercher Satellite	
té 🛀	96%	Qualité 💳		92%
	de Scan cherche avancer	e d'antennes de Scan cherche avancer	de Scan I To cherche avancer I C	de Scan

بدء البحت عن القنوات

Re	chercl	ne				
		TV	00:	01	Radio	
	0014	MASSAYA TV				
	0015	AL MALAKOOT SAT	ΓÃ			
	0016	France 24 (in Arabic))			
	0017	ALWAQIE TV HD	HD			
	0018	Al Rafidain TV HD	HD	0001	MCD Radio	
2	0019	Al-Awhad TV	HD	0002	al kafeel	
		Nilesat (7W)		2/92	: 10815 , H , 27500 , 9/10	0
	Intensite	á <mark>-</mark>	0%	Qualité 👟	0	%
			🗊 s	ortir		

مبروك عليك تم إلتقاط القنوات بنجاح



إلى اللقاء في تدوينات اخرى