Comment faire une recherche des chaines sur le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE

 Sur la télécommande, appuyez sur le bouton `Menu` pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Installation'



3) Cliquez sur 'Réglage d'antenne'



4) Sélectionnez le satellite de votre choix ainsi que le porte LNB lié à ce satellite.

Satellite			Nilesat (7W)	•
Transpond	er	•	12729/H/27500/2/3	3
Type du L	NB	•	Type du LNB	•
Alimentatio	n du LNB	•	▲ 13V/18V	
22KHz		•	Automatique	•
DiSEqC1.0		•	LNB4	•
DiSEqC1.1		•	Non	•
Moteur		•	Non	►
Intensité 💊		0% Qua	lité 🗨	0%
Ajouter	Déplacer		Supprimer	Renommer
🞯 Liste Pop-up	🐠 Changer l	es parametres	📀 Program Error	🞯 Sortir

 Satellite		Nilesat (7\M)	
Transponder		10720/U/27500/2/2	
Transponder		12729/8/27500/2/3	
Type du LNB	•	Type du LNB	×
Alimentation du LNB	•	13V/18V	•
22KHz	•	Automatique	•
DiSEqC1.0	4	LNB4	• • •
DiSEqC1.1	•	Non	•
Moteur	•	Non	۲
Intensité	— 96% Qua	lité	92%

 5) Allez à la dernière ligne , choisissez
'Chercher Satellite' , et ensuite appuyez sur le bouton OK de votre télécommande pour lancer la recherche des chaines

Mode Scan		То	outes les Chaînes	•	
Recherche avancer		C	hercher Satellite	•	
Intensité	96%	Qualité 🛥		92%	

La recherche des chaines a commencé

	τν	00:	01	Radio	
0014	MASSAYA TV				
0015	AL MALAKOOT SATÃ				
0016	France 24 (in Arabic)				
0017	ALWAQIE TV HD	HD			
0018	Al Rafidain TV HD	HD	0001	MCD Radio	
0019	Al-Awhad TV	HD	0002	al kafeel	
	Nilesat (7W)		2/92 :	10815 , H , 27500 , 9/10	
Intensité	•	0%	Qualité 👟	0%	
		<u></u>	ortir		

Félicitations, la recherche des chaînes a été effectuée avec succès.



Nous espérons que cet article sera utile