Comment Sauvegarder la liste des chaines Sur une clé USB pour le récepteur ECHOLINK IBERO 5

- 1) Branchez votre clé USB avec le récepteur
- 2) Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



3) Sélectionnez 'Settings'



4) Appuyez sur 'Mise à jour'



5) Appuyez sur 'Mise à niveau carte/USB'



6) Accédez à votre clé USB

Mise à ,iveau Carte/ USB				
	/udska1			
001/001				
		save flash	Sauv. DB	
▲ Déplacez	OK	Entrer	Exit Quit.	

7) Appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande

	Mise à ,iveau Carte/ l	USB
	/udska1/PVF	R Trensfert e
	TempFileRXDMA	
001/002		
	🗖 save flash	Sauv. DB
▲ Déplacez	OK Entrer	Exit Quit.

Patientez quelques secondes pendant que la liste de chaines est transférée sur la clé usb

Mise à ,iveau Carte/ USB				
	/udska1/PVR			
	TempFileRXDMA			
	Message			
001/002	Sauvegarder des données?			
	save flash	Sauv. DB		
▲ Déplacez	OK Entrer	Exit Quit.		

Votre liste de chaine a été sauvegardée avec succès sur votre clé USB sous le nom 'db.bin'

	Mise à ,iveau Carte/ US	SB
	/udska1/PVR I I TempFileRXDMA db bin	Transfert a
003/003 465KB	🗖 save flash	Sauv. DB
▲ Déplacez	OK Entrer	Exit Quit.

Nous espérons que cet article sera utile