طريقة البحت عن القنوات الفضائية لأجهزة تلفاز ECHOLINK TV 32" SMART 32SK12 ECHOLINK TV 43" SMART 43SK12

بعد تشغيل التلفاز، قم بتوصيل كابل LNB بالتلفاز تم اتبع الخطوات التالية :

1. إضغط على زر "Menu" بجهاز التحكم عن بعد



2. إضغط على " Source "



3. إضغط على "DTV"



4. إضغط على "Chaine"

Source	Image	Son	Chaîne	Paramètre
Paramètres avancés				
Type d'antenne Satellite	Sous-titrage DÉSACTIVÉ		Informations sur le signal	Recherche

5. إضغط على "Type d'antenne Air"

Source Paramètres avancée	Image	Son	Chaîne	Paramètre
Type d'antenne Air	Informations	s sur le signal	Recherche	Liste des chaînes

6. إختر"Satellite"

	Source	Image	Son	Chaîne	Paramètre
P	Paramètres avancés / Type d'ar	ntenne			
	Air	Câble	Satellite		
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			

7. عد خطوة إلى الخلف تم إضغط على '' Recherche ''

Source Image Son Chaîne Paramètre Paramètres avancés Type d'antenne Satellite Sous-titrage DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche						
Source Image Son Chaîne Paramètre Paramètres avancés Type d'antenne Sous-titrage Informations sur le signal Recherche L Satellite DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche L						
Source Image Son Chaîne Paramètre Paramètres avancés Type d'antenne Sous-titrage Informations sur le signal Recherche L Satellite DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche L						
Source Image Son Chaîne Paramètre Paramètres avancés Type d'antenne Sous-titrage Informations sur le signal Recherche L Satellite DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche L						
Source Image Son Chaîne Paramètre Paramètres avancés Type d'antenne Sous-titrage Informations sur le signal Recherche L Satellite DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche L						
Paramètres avancés Type d'antenne Satellite Sous-titrage DÉSACTIVÉ Informations sur le signal	Source	Image	Son	Chaîne	Paramètre	
Type d'antenne Satellite DÉSACTIVÉ Informations sur le signal Recherche L	Paramètres avancés					_
	Type d'antenne Satellite	Sous-titrage DÉSACTIVÉ	Information	s sur le signal	Recherche	L

8. قم بتحديد إسم القمر ورقم LNB الخاص بالقمر في حالة كنت تتوفر على سويتش LNB

Liste de satellites	Configuration LNB et ty	ype de commutateur
Euleisal ออย(ออ.บย)	Puissance LNB	13V/18V
Eutelsat 36A(36.0E)	Frég LND	0750 10600
Hellas Sat 2(39.0E)		9750,10600
Hispasat(0.0E)	Etat 22 kHz	Automatique
	Salve de tonalités	Aucun
miersai(45.0E)	DiSEqC1.0	LNB1
Nilesat(7.0W)	DiSEqC1.1	Aucun
* Appuyez longuement sur la touche Entrée pour modifier la liste des satellites !	Moteur	Aucun
Tester le transpondeur		>

Source	Image	Son	Chaîne	Paramètre.
Recherche			_	
Туре	de chaîne		Tous	
Туре	de service		Tous	
LNB1	Configuration		Aucun	>
LNB2 Configuration			Nilesat(7.0W)	>
Ajouter un LNB				
Déma	rrer le réglage automat	ique de tous les LNB	>	
Resta	urer les paramètres par	r défaut	>	

9. إضغط الأن على "Démarrer le réglage automatique de tous les LNB

10. المرجو الانتظار حتى اكتمال البحت عن القنوات

	Recherche de pro	ogramm	ies		
Nilesat					
	DTV		27	Programmes	
	Radio		23	Programmes	
	Données		1	Programmes	
31%					

إلى اللقاء في مقالات قادمة بإذن الله