## طريقة البحت عن القنوات الفضائية لأجهزة تلفاز ECHOLINK TV 32" TIZEN F32T7000 ECHOLINK TV 43" TIZEN F32T7000

## بعد تشغيل التلفاز، قم بتوصيل كابل LNB بالتلفاز تم اتبع الخطوات التالية :

1. إضغط على زر "Settings" بجهاز التحكم عن بعد



2. إضغط على " Diffusion "



3. إضغط على "Recherche automatique



4. إضغط على " Démarrer "



5. على مستوى السطر الأول ، إختر" Satellite ".

Rechercher d	es chaines
Sélectionnez chaque élément et choisissez le bon paramètre. E	insuite, sélectionnez Recher. pour rechercher des chaines.
Sélectionnez l'antenne actu	ellement connectée.
Antenne Type de canal	Hertzien 📀
Recher	

6. هنا إختر إسم القمر الدي تريد البحت عليه ، رقم LNB الخاص به ، نوع البحت ، تم إضغط على '' Recherche '' لبدء البحت عن القنوات

	Rechercher	des chaines	
Sélectionnez chaque élém	nent et choisissez le bon paramètri	e. Ensuite, sélectionnez Recher. pour r	echercher des chaines.
and the	Sélectionnez Recher. pou	r rechercher des chaines.	
	Sélection du satellite	Eutelsat 7/Nilesat 201	
1111	Réglages LNB	Sélec. pour modif. option	
	Satellite	Eutelsat 7/Nilesat 201	
	Etendue de la recherche	Gratuites seules	
	Mode Recherche	Complet	
	Rec	her.	
		and the second	2
	ECHO		

7. المرجو الانتظار حتى اكتمال البحت عن القنوات

		-	
	Rechercher des cha	ines	
	Recherche de chaines		
	Eutelsat 7/Nilesat 201 11636 MHz (V/R)	46%	
	Numérique	286	HITSHEERE ALSO TO BOLL T
	- TV	286	
	- Radio	0	
	- Données/autres	0	
	Arrêter		-
1	5001104		2/

تمت عملية البحت بنجاح و تم إيجاد 612 قناة

		4	0/32/25
	Recherche de c	haines terminée !	THE A
	612 chaînes ont été trouvé	es et enregistrées sur votre TV.	
	Tous	612	
	-TV	612	111111
	- Radio	0	
	- Données/autres	0	
	Eutelsat 7/Nilesat 201	612	
	Modif. param.	Fermer	
1 * 19		and my	2/1

إلى اللقاء في مقالات قادمة بإذن الله