طريقة إصلاح مشكل ضهور (- - -) على واجهة الجهاز وعدم ضهور أي شيء في التلفاز لجهاز TechnostarTyphoon



أولا قم بتحميل التحديث الخاص بالجهاز من الموقع https://echolinkhd.com https://siteflash.info

٩

ثانيا يجب عليك تغيير اسم الفلاش إلى أحد الأسماء بالأسفل و ضروري أن يكون الإسم كما هو يعني الحروف الكبيرة يجب أن تكون كبيرة و الصغيرة يجب أن تكون صغيرة

> FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin

FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN
SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN

تالتابعد دلك قم بوضع ملف الفلاش في مفتاح USB ، تم قم بتركيبها في جهازك.

رابعا قم بإطفاء الجهاز من الخلف



أعد تشغيل الجهاز من جديد



سيبدأ في تحميل التحديت بشكل أوتوماتيكي و بدون الضغط على أي زر

Download From USB		Download From USB	
Upgrade Main Code Loader Updating Flash		Upgrade Main Code Loader Upgrade Success, Please Reset System	
	0%		100%

مبروك عليك تم حل المشكل

	100	Å	C Xtream	<u>ک</u> ××
MiTV	DIMA IPTV	Installation	Stalker	Network
POPTV	You Tube		USB	Multimedia
Uccist		Channel	O	٩

إلى اللقاء في تدوينات اخرى إن شـاء الله