Comment ajouter un nouveau satellite pour les modèles ECHOLINK ZEN

 Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur **'Installation'**



3) Appuyez sur 'Antenna Setting'



 Sélectionnez la première ligne, puis appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande pour ajouter un nouveau satellite

	Antenna Setting	
Strength Satellite	98% Quality 1 Nilesat (7W)	76%
Transponder LNB Freq. LNB Power	01 Nilesat (7W) 02 Hispasat (30W) 03 Badr (26E)	7
22KHz DiSEqC Type	04 Hotbird (13E) 05 Astra1 (19.2E) 06 Eutelsat 3C (3E)	
DiSEqC 1.1 Motor Mode Scan Mode	None None All Chappels	
Start Search	Satellite Delete Rename	Move

5) Ajoutez le degré du satellite souhaité, puis cliquez sur le bouton ok de votre télécommande pour confirmer.

	000
Strength	98% Quality
Satellite	1 Nilesat (7W)
Transponder	
	Add Satellite
Satellite Angle	019.2
Satellite Direction	🖌 East 💙
Band	Ku
DiSEqC 1.1	None
Motor Mode	None
Scan Mode	All Channels
Start Search	Satellite
	U States

6) Vous pouvez renommer le nom du satellite en cliquant sur le bouton jaune de votre télécommande





Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès

	Antenna Setting	
Strength	98% Quality	76%
Satellite	1 Nilesat (7W)	
Transponder	43 Vinasat1/JCSAT5 (132E)	
LNB Freq.	44 Telstar 18 (138E)	
LNB Power	45 astra (19.2E)	
22KHz	The second s	1
DiSEqC Type		
DiSEqC 1.1	None	H. C.
Motor Mode	None	
Scan Mode	All Channels	
Start Search	Satellite	
🔴 Add 🔷 Delete	C Rename Mo	ve e c

	Antenna	Setting	
Strength	00%	Quality	00%
Satellite		45 astra (19.2E)	
Transponder		NO TP	
LNB Freq.		Universal	
LNB Power		13V/18V	
22KHz		Auto	
DiSEqC Type		None	
DiSEqC 1.1		None	
Motor Mode		None	
Scan Mode		All Channels	
Start Search	101	Satellite	6
	30110		1. 1. 1. 1. C.