Comment fonctionner le serveur CCCAM sur les récepteurs ECHOLINK ZEN

 Sur la télécommande, appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Configuration de réseau'



3) Appuyez sur **'Configuration du Serveur'**



Tapez les données de votre serveur Cccam (Url , Port , User Name et Password)

	Configuration du se	erveur	12 2 2
IP/URL TCP Port User Name	<	1 ************************************	>
Password		******	
Server Type Disconnected	<	CCCAM	>
🔴 Effacer	🛑 Disable Server	🔵 Detail Info	
[1] Copy	[2] Paste [3] Load Default Serve		ult Server

Félicitation le serveur a été activé avec succès

	Configuration du serveur				
	<	1	>		
IP/URL		*********			
TCP Port		*******			
User Name		*******			
Password		*******			
Server Type	<	CCCAM	>		
Connected					
e Effacer	Oisable Server	🔵 Detail Info			
[1] Copy	[2] Paste	[3] Load Defa	ault Server		

4)

Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion de vos chaînes préférées



