شرح تشغيل IP AUDIO لأجهزة Echolink Zen

ملاحظة مهمة : الصوتيات مرتبطة بسـرفير الفوريفر ، لهدا من الضروري أن يكون إشـتراك سـرفير الفوريفر سـاري المفعول .

إفتح أي قناة رياضية أجنبية ، متلا إختر قناة SPORTDIGITAL FUSSBALL HD

	2 1	
0242 SPORTDIGITAL FUSSBALL HD	18:05	
[1920*1080] [16:9] 6.68Mbps [DVB-S2] Via Nagra Ird N Astra1	11186/V/22000	60
17:55~~20:10 Championnat Q =		91%
20:10~~20:40 Toutes les équipes - Le S 🛁		98%

نضغط علی زر AUDIO بریموت کونترول



تم إختر القناة الصوتية التي تريد



بعد إختيار القناة الصوتية ، سـوف تلاحظ فارق زمني ما بين الصوت و الصورة ، إدا يجب عليك تحديد هدا الفارق و إضافته عن طريق VIDEO DELAY.

لإظهار VIDEO DELAY ، اضغط مرة أخرى على زر AUDIO



هنا لديك اختيار من 1 ثانية إلى 27 ثانية . مثلا نفترض لديك فارق 7.0 ثواني ، نختار 7.0 تواني تم نضغط على زر OK ، ستقف القناة لمدة 7.0 تواني تم تعود و بهذه الطريقة سـتتمكن من تطابق الصوت مع الصورة.





إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإذن الله